

## Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für Messung von Kontakt- und Isolationswiderständen.

## Gefahr für Mensch und Umwelt



Es besteht bei fehlerhafter Nutzung oder defekten die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Nur unterwiesenes Personal darf das Widerstandsmessgerät nutzen. Beim Arbeiten mit Messgeräten ist das Tragen von metallischem oder leitfähigem Schmuck verboten.

Lüftungsschlitze des Netzgerätes dürfen nicht abgedeckt werden. Geräte sind auf harte, schwer entflammable Oberflächen zu stellen, sodass die Luft ungehindert in das Gerät eindringen kann.

Das Messgerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Bei empfindlichen Messungen Messkammer verwenden.

## Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

Das Messgerät ist beim Auftreten von Störungen still zulegen und darf nur durch befugte Personen wieder freigegeben werden. Störungen und Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden.

## Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe



Bei Unfällen ist das Messgerät sofort abzuschalten ggf. auch mit einem Notausschalter. Falls notwendig Notruf absetzen, bzw. einen Arzt aufsuchen. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.

**Notruf: (0)112**

**Krankentransport: (0)19222**

## Instandhaltung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Instandhaltung. Das Gerät ist trocken und lichtgeschützt zu lagern. Jährliche Prüfung des Elektrostandard.

Unterschrift:

Datum: 2018-12-05