

Betriebsanweisung

Für das Arbeiten an der
Stichsäge GST 150 CE Professional
BOSCH

Werkstattbereich
15-050

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung Sägearbeiten mit der Stichsäge.

Gefahren für Mensch und Umwelt



Es besteht Schnittgefahr, bei Kontakt mit dem Sägeblatt. Weiterhin kann bei Kontakt mit spannungsführenden Leitungen auch metallene Geräteteile unter Spannung gesetzt werden und zu einem elektrischen Schlag führen. Stäube von einigen Materialien wie bleihaltiger Anstrich, einige Holzarten, Mineralien und Metalle können gesundheitsschädlich sein, zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und Krebs führen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Nur unterwiesene Personen dürfen die Stichsäge in Betrieb nehmen. Betriebsanleitung des Geräteherstellers lesen und beachten.



Beim Sägen Schutzausrüstung tragen. Enganliegende Kleidung tragen, Ärmel nach innen umschlagen. Langes Haar schützen (z.B. durch Mütze, Haarnetz). Ringe, Ketten, Armbanduhren oder ähnliche Gegenstände vor Arbeitsbeginn ablegen. Beim Sägen Schutzbrillen, Handschuhe und Ohrenschützer, sowie Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 benutzen.



Nur an einem sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz arbeiten. Nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung arbeiten, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.



Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen vermeiden, da erhöhtes Risiko durch einen elektrischen Schlag besteht. Gerät nicht der Feuchtigkeit aussetzen. Wenn das Arbeiten in feuchter Umgebung unumgänglich ist, muss ein Fehlerstromschutzschalter verwendet werden.

Gerät und Sägeblatt sauber halten. Niemals Sägeblatt mit der Hand stoppen oder seitlich zum Schnittblatt belasten.

Sägeblatt entsprechend den Anforderungen wählen.

Verhalten bei Störungen

Der Stichsäge ist bei auftretenden Defekten sofort still zusetzen und darf nur durch beauftragte Personen freigegeben werden. Störungen und Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden.

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe



Bei Unfällen ist die Stichsäge sofort abzuschalten. Verletzungen müssen umgehend versorgt werden. Im Notfall einen Notruf absetzen und sofort einen Arzt konsultieren.

Notruf: (0)112

Krankentransport: (0)19222

Instandhaltung

Bei Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen und Gerät vorher abkühlen lassen. Das Sägeblatt regelmäßig reinigen. Dafür muss das Sägeblatt aus dem Gerät entnommen und das Elektrowerkzeug leicht auf einer ebenen Fläche ausgeklopft werden. Sägeblattaufnahme regelmäßig mit Kriechöl besprühen. Die Führungsrolle ist regelmäßig zu kontrollieren und ggf. mit einem Tropfen Öl zu schmieren.

Unterschrift:

Datum: 2018-12-05